

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf eines CELINA-Klinkerriemchens aus der VINTAGE Serie haben Sie sich für ein hochwertiges, langlebiges Produkt „Made in Germany“ entschieden. Bitte beachten Sie, dass die VINTAGE-Klinkerriemchen serienmäßig Bruchkanten und Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche aufweisen.

ACHTUNG: Wie bei echten Bruchsteinen, befinden sich in den Kartons nicht nur ganze Riemchen, sondern auch „gebrochene“ Teilstücke.

Dies ist kein Mangel, sondern beabsichtigt und gewollt und dient dazu, ein lebendiges Mauerwerk mit dem Charme einer freigelegten Backsteinwand in der Tradition des „Industrial Chic“ herzustellen.

Verarbeitungshinweise

- Die VINTAGE Riemchen bitte immer vor der Verarbeitung prüfen (Farbe? Richtige Sorte? Passen Riemchen und Ecken zusammen?)
- Der Untergrund sollte sauber, staubfrei, tragfähig und eben sein. Tapetenreste, lose Putzreste usw. unbedingt vorher entfernen.
- Wir empfehlen eine Grundierung des Untergrundes
- Die Hinterseite der Riemchen (z. B. mit einer Drahtbürste) von groben Mörtelrückständen befreien.
- Geeigneten Flexklebemörtel mit einem Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen und zusätzlich jedes Riemchen mit Kleber bestreichen (“buttering-floating“).
- Riemchen mit leichten horizontalen hin- und herschiebenden Bewegungen fest ins Klebebett eindrücken, so dass sie ganz von Kleber umgeben sind.
- Die Riemchen immer aus mehreren Paletten bzw. Paketen mischen.
- Wenn gewünscht, nach 24h traditionell mit Fugeisen und Fugenmörtel verfugen. Stoß- und Lagerfugen immer zeitnah zusammen einbringen.
- Falls Sie ein weniger rustikales Aussehen der VINTAGE Riemchen wünschen, können Sie mit einem Balkenbürster oder einer Drahtbürste (auch als Bohrmaschinenaufsatz erhältlich) leicht die helle „Vintage-Schicht“ vermindern und die Farbe des gebrannten Backsteins mehr zum Vorschein bringen.



Verarbeitungsvideos mit weiteren Tips und Hinweisen auf unserer Homepage.